

Manuel d'utilisation

Série nüvi[®] 700

assistant personnel de voyage



© 2007 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin International, Inc. Garmin (Europe) Ltd.

1200 East 151st Street. Liberty House, Hounsdown Business Park. Olathe, Kansas 66062. Southampton, Hampshire, SO40 9RB,

+1 800 800 1020 (hors du Royaume-Uni)

Fax: +1 913 397 8282 0808 2380000 (depuis le Royaume-Uni)

Fax: +44 (0)870 850 1251

No. 68. Jangshu 2nd Road. Shijr, Taipei County, Taïwan Royaume-Uni Tél.: 886/2 2642 9199 Etats-Unis. Tél.: +1 913 397 8200 ou Tél.: +44 (0) 870 850 1241 Fax: 886/2 2642 9099

Tous droits réservés. Sauf stipulation contraire expresse dans le présent document, aucun élément de ce manuel ne peut être reproduit, copié, transmis, diffusé, téléchargé ou stocké sur un support quelconque, dans quelque but que ce soit, sans l'accord exprès écrit préalable de Garmin. Garmin autorise le téléchargement d'un seul exemplaire du présent manuel sur un disque dur ou tout autre support de stockage électronique pour la consultation à l'écran, ainsi que l'impression d'un exemplaire du présent manuel et de ses révisions éventuelles, à condition que cet exemplaire électronique ou imprimé du manuel contienne l'intégralité du texte de la présente mention relative aux droits d'auteur, toute distribution commerciale non autorisée de ce manuel ou de ses révisions étant strictement interdite.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au présent contenu sans obligation d'en avertir quelque personne ou quelque entité que ce soit. Visitez le site Web de Garmin (www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation et le fonctionnement de ce produit ou d'autres produits Garmin.

Garmin[®], nüvi[®] MapSource[®] et TourGuide[®] sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Garmin Lock™ et myGarmin™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans les autres pays, Mac® et iTunes® sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc. Audible.com®, AudibleManager® et AudibleReady® sont des marques déposées d'Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997-2005. SaversGuide® est une marque déposée d'Entertainment Publications, Inc.; services d'informations RDS-TMC sur le trafic France © ViaMichelin 2006. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Garmin Corporation

Octobre 2007 Réf 190-00859-30 Rév A

PRÉFACE

Nous vous remercions d'avoir choisi le système de navigation Garmin[®] nüvi[®] série 700.

Conventions du manuel

Lorsque vous recevez l'instruction de « toucher » quelque chose, cela signifie que vous devez utiliser votre doigt pour toucher un élément sur l'écran.

Les petites flèches (>) utilisées dans le texte indiquent que vous devez toucher une série d'éléments. Par exemple, si vous voyez « touchez **Où aller** > **Favoris** », cela signifie que vous devez toucher **Où aller**, puis **Favoris**.

Conseils d'utilisation et raccourcis du nüvi

- Pour revenir rapidement à la page Menu, touchez le bouton Précédent et maintenez-le enfoncé.
- Touchez et pour afficher davantage d'options. Touchez la flèche et maintenez votre doigt sur celle-ci pour accélérer le défilement.

myGarmin™

Visitez le site Web de Garmin à l'adresse suivante : http://my.garmin.com pour connaître les services les plus récents proposés pour les produits Garmin :

- Enregistrement de votre appareil Garmin
- Inscription aux services en ligne pour accéder aux informations concernant les radars automatiques (voir page 46)
- Déverrouillage des cartes en option

Contacter Garmin

Contactez Garmin si vous avez des questions sur l'utilisation du nüvi. Aux Etats-Unis, contactez le service d'assistance produit de Garmin par téléphone au (913) 397 8200 ou (800) 800 1020, du lundi au vendredi de 8 à 17 heures (heure du Centre des Etats-Unis), ou visitez le site Web à l'adresse www.garmin.com/support.

En Europe, contactez Garmin (Europe) Ltd. au +44 (0)870 850 1241 (si vous ne résidez pas au Royaume-Uni) ou au 0808 238 0000 (si vous résidez au Royaume-Uni).

TABLE DES MATIÈRES Où aller.....8 Options de la page Aller8 Préface..... Recherche d'une adresse 8 Conventions du manuel Recherche d'un lieu avec la fonction Conseils d'utilisation et raccourcis du de recherche par nom9 nüvi.....i Définition de la position d'origine.....9 myGarmin™i Recherche de lieux récemment Contacter Garmin trouvés.....10 Favoris......10 Mise en route1 Création et modification Eléments compris dans d'itinéraires12 l'emballage1 Recherche d'un lieu à l'aide de la Fonctions du nüvi série 7001 Appareil nüvi......2 Saisie de coordonnées......13 Etape 1: installation du nüvi3 Recherche à proximité d'un autre Etape 2 : configuration du nüvi......4 emplacement......14 Etape 3: acquisition des signaux Navigation à vol d'oiseau14 satellites4 Marche à pied jusqu'à une Etape 4: utilisation du nüvi4 destination14 Recherche d'une destination......5 Suivi d'un itinéraire6 Utilisation des pages Ajout d'une étape dans votre principales.....15 itinéraire......6 Page Carte15 Emprunt d'un détour......7 Page d'informations sur le trajet.....16 Arrêt de l'itinéraire7 Page des changements Réglage du volume7 de direction 16 Verrouillage de l'écran.....7

Page du prochain changement de	Mes données28
direction16	Horloge universelle28
Utilisation de l'appel mains	Guide lexical29
• •	Calculatrice30
libres17	Convertisseur de devises31
Couplage du téléphone17	Convertisseur d'unités31
Réception d'un appel18	Utilisation du service d'info-trafic
Appel en cours18	
Menu Téléphone19	FM32
Messagerie texte / SMS21	Codes des voyants DEL32
Utilisation des lecteurs	Trafic dans votre région33
multimédias22	Trafic sur votre route33
Ecoute de musique22	Trafic sur votre itinéraire33
Ecoute de livres audio24	Icônes de trafic34
	Code couleur du degré de gravité34
Gestion de fichiers25	Abonnements aux services
Types de fichier pris en charge25	d'info-trafic34
Chargement de fichiers25	Lecture audio via les haut-parleurs
Suppression de fichiers26	du véhicule35
Utilisation des outils27	Recherche manuelle de fréquence du
Paramétrages27	transmetteur FM35
Ma Position27	Recherche automatique de fréquence
Aide27	sur le transmetteur FM35
Lecteur multimédia27	Conseils de sélection de
Visionneuse Photos27	fréquence36
Trafic28	Informations sur le transmetteur
Itinéraires28	FM36

Préface

Personnalisation du nüvi37	Annexe44
Modification des paramètres	Chargement de votre nüvi44
système37	Etalonnage de l'écran44
Modification des paramètres de	Réinitialisation du nüvi44
navigation37	Verrouillage du nüvi44
Réglage des paramètres	Cartes supplémentaires45
d'affichage38	Mise à jour du logiciel45
Mise à jour des paramètres de	Accessoires supplémen-taires et en
l'heure38	option45
Définition des langues39	Informations relatives à la batterie 48
Modification des paramètres	Remplacement du fusible48
de carte39	Retrait du nüvi et du support de
Ajout de paramètres de sécurité40	montage49
Affichage d'informations sur	Montage sur le tableau de bord49
l'abonnement aux services	A propos des signaux satellite du
d'info-trafic40	GPS50
Paramètres de technologie	Entretien du nüvi50
Bluetooth42	Déclaration de conformité51
Modification des paramètres des	Mention légale importante concernant
points d'intérêt personnalisés42	votre transmetteur FM52
Réglage des niveaux de volume43	Contrat de licence du logiciel53
Restauration de tous les	Caractéristiques techniques54
paramètres43	Dépannage55
Suppression des données	Index57
utilisateur43	

MISE EN ROUTE

Eléments compris dans l'emballage

Appareil GPS nüvi et support à ventouse pour véhicule.

Câble d'alimentation pour véhicule pour une alimentation externe ou récepteur d'infotrafic TMC FM pour une alimentation externe et des informations sur la circulation. Reportez-vous au tableau à droite.

Câble USB pour connecter le nüvi à votre ordinateur. Le nüvi se connecte à l'ordinateur comme un périphérique de stockage grande capacité. Reportez-vous aux pages 25 et 26.

Disque pour tableau de bord destiné à installer le support à ventouse sur le tableau de bord. Reportez-vous à la page 49.

Fonctions du nüvi série 700

Fonctions	710	750	750T	760	770
Transmetteur FM	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Annonce les noms de rue	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Appel mains libres	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Inclut un récepteur d'informations sur le trafic	Oui**	Non*	Oui**	Oui**	Oui

^{*} compatible avec un récepteur d'informations sur le trafic.

AVERTISSEMENT : consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage, pour des avertissements et autres informations sur le produit.

^{**} récepteur d'informations sur le trafic inclus pour l'Amérique du Nord et l'Europe uniquement.

Appareil nüvi





AVERTISSEMENT : ce produit contient une batterie au lithium-ion non amovible. Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage, pour prendre connaissance d'importantes consignes de sécurité concernant la batterie.

Vérifiez les lois en vigueur dans votre état avant d'installer ce produit. Actuellement, les états de Californie et du Minnesota interdisent aux automobilistes d'utiliser des supports à ventouse sur leur pare-brise pendant qu'ils conduisent. Le cas échéant, utilisez les autres types d'installation sur tableau de bord ou antidérapant de Garmin Reportez-vous à la page 49.

Etape 1: installation du nüvi

- Branchez le câble d'alimentation du véhicule sur le connecteur d'alimentation du côté droit de la station d'accueil
- 2. Engagez la station dans le bras à ventouse.
- Nettoyez et séchez votre pare-brise et le support à ventouse avec un chiffon non pelucheux. Retirez le plastique transparent de la ventouse. Installez le support à ventouse sur le pare-brise.
- 4. Abaissez le levier vers le pare-brise.
- Ajustez la partie inférieure du nüvi dans la station d'accueil.
- Inclinez le nüvi vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit mis en place.
- Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation du véhicule sur une prise disponible dans votre véhicule. Votre appareil devrait s'allumer automatiquement s'il est branché et que votre véhicule est en marche.
- Si vous utilisez un récepteur d'informations sur le trafic en Europe, attachez l'antenne de ce dernier au pare-brise à l'aide des ventouses. (Le récepteur d'info-trafic est compris dans certaines versions du nüvi 710, 750T, 760 et 770.)



Etape 2 : configuration du nüvi

Pour allumer votre nüvi, faites glisser le bouton Marche/arrêt vers la gauche. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Etape 3 : acquisition des signaux satellites

Rendez-vous dans un endroit dégagé, à l'extérieur des garages couverts et à bonne distance de tout bâtiment élevé. Garez votre véhicule et allumez le nüvi. L'acquisition de signaux satellites peut prendre quelques minutes.

Les barres indiquent la force des signaux satellites GPS. Lorsqu'une barre est verte, le nüvi capte des signaux satellite. Vous pouvez à présent choisir une destination et parcourir l'itinéraire correspondant. Pour plus d'informations sur le GPS, reportez-vous à la page 50 et visitez le site Web à l'adresse suivante : www.garmin.com/aboutGPS.

Etape 4: utilisation du nüvi



- A Puissance des signaux satellites GPS.
- B Etat de la technologie Bluetooth®.
- C Etat de la batterie.
- D Heure actuelle ; touchez pour modifier les paramètres de l'heure.
- Touchez pour rechercher une destination.
- Touchez pour afficher la carte.
- Touchez pour passer un appel lorsque vous êtes connecté à un téléphone mobile compatible (nüvi 710, 760 et 770 uniquement).
- H Touchez pour régler le volume.
- Touchez pour utiliser les outils tels que les lecteurs multimédias, les paramètres et l'aide.

Recherche d'une destination

Le menu Où aller propose plusieurs catégories à utiliser lors de la recherche d'adresses, de villes et d'autres lieux. La carte détaillée chargée dans votre nüvi contient des millions de points d'intérêt comme des restaurants, hôtels et centres auto.







4 Sélectionnez une destination.



Sélectionnez une catégorie.



Touchez Aller.



Sélectionnez une sous-catégorie.



6 Suivez l'itinéraire!



Suivi d'un itinéraire

Sur votre trajet, le nüvi vous guide jusqu'à votre destination avec des instructions vocales, des flèches sur la carte et des indications en haut de la carte. Si vous déviez de l'itinéraire initial, le nüvi recalcule l'itinéraire et fournit de nouvelles indications.



Une ligne magenta marque votre itinéraire. Suivez les flèches lorsque vous tournez.



Votre destination est signalée par un drapeau à carreaux.

Ajout d'une étape dans votre itinéraire

Vous pouvez ajouter une étape (point de passage) dans votre itinéraire. Le nüvi vous donne les directions jusqu'à cette étape, puis jusqu'à la destination finale.



ASTUCE: pour ajouter plusieurs étapes à l'itinéraire, modifiez l'itinéraire actuel. Reportez-vous à la page 13.

- Avec un itinéraire actif, touchez Menu > Où aller.
- 2. Recherchez l'étape supplémentaire.
- Touchez Aller.
- Touchez Définir comme étape dans votre itinéraire pour ajouter cette étape avant votre destination. Touchez Définir comme nouvelle destination pour en faire votre nouvelle destination finale.

Emprunt d'un détour

Si une route de votre itinéraire est barrée, vous pouvez prendre un détour.

- 1. Avec un itinéraire actif, touchez Menu.
- 2. Touchez Détour.

Le nüvi tente de vous ramener vers l'itinéraire initial le plus rapidement possible. Si l'itinéraire suivi est la seule option possible, le nüvi ne calcule pas de détour.

Arrêt de l'itinéraire

- 1. Avec un itinéraire actif, touchez Menu.
- 2. Touchez Arrêter.

Réglage du volume

Dans la page Menu, touchez **Volume**.

Touchez • et • pour régler le volume principal. Touchez **Silencieux** pour désactiver le son. Pour configurer le transmetteur FM, reportez-vous aux pages 35 à 36.

Verrouillage de l'écran

Pour éviter de toucher l'écran par inadvertance, faites glisser la touche **Marche/Arrêt** vers la droite (🕀). Pour déverrouiller l'écran, ramenez la touche **Marche/Arrêt** au centre.

Où ALLER

Le menu Où aller propose plusieurs catégories que vous pouvez utiliser pour rechercher des lieux. Pour savoir comment effectuer une recherche simple, reportez-vous à la page 5.



ASTUCE : touchez **Proche de** pour modifier la zone de recherche. Reportezvous à la page 14.

Options de la page Aller

Touchez un élément dans la liste des résultats de la recherche pour afficher la page Aller.



Touchez **Aller** pour créer un itinéraire détaillé jusqu'à ce lieu.

Touchez Afficher Carte pour afficher ce lieu sur la carte. Si le mode GPS est désactivé, touchez Fixer position pour définir votre position actuelle à cet endroit.

Touchez **Sauvegarder** pour enregistrer cette position. Reportez-vous à la page 11.

Si un téléphone mobile doté de la technologie sans fil Bluetooth est connecté, touchez pour appeler le numéro correspondant cet à emplacement (nüvi 710, 760 et 770 uniquement).

Recherche d'une adresse

- 1. Touchez Où aller > Adresse.
- Touchez Modifier l'Etat/la Province, le cas échéant.
- Touchez Tout rechercher.

Touchez **Saisir Ville**, saisissez la ville/le code postal, puis touchez **OK**. Sélectionnez la ville/le code postal dans la liste. (Toutes les données cartographiques n'offrent pas la recherche par code postal.)

- 4. Saisissez le numéro de l'adresse, puis touchez **OK**.
- Saisissez le nom de la rue, puis touchez OK. Sélectionnez la rue dans la liste, le cas échéant.
- 6. Touchez l'adresse, le cas échéant.

Recherche d'un lieu avec la fonction de recherche par nom

Si vous connaissez le nom du lieu recherché, vous pouvez l'inscrire à l'aide du clavier virtuel. Vous pouvez également saisir des lettres contenues dans le nom pour affiner la recherche.

- Touchez Où aller > Points d'intérêt > Rechercher par nom.
- Grâce à ce clavier virtuel, saisissez des lettres contenues dans le nom. Touchez Terminé.

Utilisation du clavier virtuel

Lorsqu'un clavier virtuel s'affiche, touchez une lettre ou un chiffre pour le saisir.



Touchez pour ajouter un espace. Touchez pour séplacer le curseur. Touchez pour supprimer le caractère. Touchez pour sélectionner des mots récemment saisis et sélectionnés.

Touchez **Mode** pour sélectionner le mode lexical du clavier. Touchez 123 pour saisir des chiffres et des caractères spéciaux.



ASTUCE: vous pouvez définir une configuration de clavier AZERTY, soit la configuration de clavier standard d'un ordinateur. Reportez-vous à la page 37

Définition de la position d'origine

Vous pouvez définir l'endroit où vous vous rendez le plus souvent comme position d'origine.

- Touchez Où aller > Rallier point d'origine.
- 2. Sélectionnez une option.

Retour au point d'origine

Une fois votre position d'origine définie, vous pouvez établir un itinéraire vers cette position à tout moment en touchant **Où aller** > **Rallier point d'origine**.

Modification de la position d'origine

Pour modifier votre position d'origine, supprimez-la tout d'abord de vos **Favoris**.

- 1. Touchez Où aller > Favoris.
- Touchez Maison (position d'origine) > Modifier > Supprimer > Oui.

Une fois la position d'origine supprimée, définissez une nouvelle position en suivant les étapes de la section « Définition de la position d'origine » ci-dessus.

Recherche de lieux récemment trouvés

Le nüvi mémorise les 50 dernières recherches dans la liste Destinations récentes. Les lieux les plus récemment sélectionnés apparaissent en début de liste. Touchez **Où aller > Destinations récentes** pour afficher vos dernières recherches.

Suppression de lieux récemment localisés

Pour supprimer tous les lieux de la liste Destinations récentes, touchez **Effacer** > **Oui**.



REMARQUE: lorsque vous touchez **Effacer**, tous les éléments de la liste sont supprimés. Ils ne sont pas effacés de la mémoire de l'appareil.

Favoris

Vous pouvez enregistrer des lieux dans vos Favoris afin de les retrouver rapidement et créer des itinéraires vers ceux-ci. Votre position d'origine est également mémorisée dans les Favoris.

Enregistrement de votre position actuelle

Sur la page Carte, touchez . Touchez Oui pour enregistrer votre position actuelle.

Enregistrement des lieux trouvés

- Lorsque vous avez trouvé un lieu que vous souhaitez enregistrer, touchez Sauvegarder.
- Touchez Oui. Le lieu est enregistré dans Favoris.

Recherche de lieux sauvegardés

- 1. Touchez Où aller.
- Touchez Favoris. Vos lieux sauvegardés sont répertoriés.



ASTUCE: votre Dernière position est automatiquement enregistrée à chaque fois que vous retirez le nüvi de la station. Utilisez cette fonction pour retrouver votre voiture dans un parking.

Modification de lieux sauvegardés

- 1. Touchez Où aller > Favoris.
- 2. Appuyez sur la position à modifier.
- 3. Touchez Modifier.



- 4. Touchez un bouton pour modifier l'emplacement :
 - Modifier le nom : saisissez un nouveau nom, puis touchez OK.
 - Modifier symbole carto.: touchez un nouveau symbole.
 - Modifier N° de téléphone: saisissez un numéro de téléphone, puis touchez OK.
 - Supprimer : supprime cet élément de la liste Favoris. Touchez Oui.

Création et modification d'itinéraires

Touchez **Où aller** > **Itinéraires**. Sélectionnez l'itinéraire à modifier, puis touchez **OK**.

Création d'un nouvel itinéraire enregistré

Utilisez le nüvi pour créer et enregistrer des itinéraires avant votre prochain trajet. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 itinéraires.

- Touchez Où aller (ou Outils) > Itinéraires > Nouveau.
- Touchez Ajout nouveau point de départ.
- Définissez une position comme point de départ, puis touchez Sélect.
- Touchez Ajout nouvelle destination finale.
- Définissez une position comme destination finale, puis touchez Sélect.



- Touchez pour ajouter un autre lieu à votre itinéraire. Touchez pour supprimer un emplacement.
- Touchez Suivant pour calculer votre itinéraire et le visualiser sur la carte.
- 8. Touchez **Sauvegarder** pour enregistrer l'itinéraire et guitter.

Modification d'un itinéraire

- Touchez Où aller (ou Outils) > Itinéraires.
- Sélectionnez l'itinéraire que vous voulez modifier.
- 3. Touchez Modifier.
- 4. Touchez une option pour modifier l'itinéraire :
 - Touchez Modifier le nom. Saisissez un nouveau nom, puis touchez OK.
 - Touchez Ajout/suppression étape pour ajouter de nouvelles positions de départ, de nouvelles étapes ou de nouvelles destinations à l'itinéraire.
 - Touchez Réorganiser les points manuellement pour modifier l'ordre des étapes dans l'itinéraire.
 - Touchez Réorganiser les points de manière optimale pour classer automatiquement les étapes.

- Touchez Recalculer pour modifier la préférence de calcul de l'itinéraire par Temps le plus court, Distance la plus courte ou Vol d'oiseau.
- Touchez Supprimer pour supprimer cet élément.



REMARQUE: vos modifications sont enregistrées automatiquement lorsque vous quittez l'une des pages de modification de l'itinéraire.

Recherche d'un lieu à l'aide de la carte

Utilisez la page Parcourir la carte pour afficher différents points de la carte. Touchez **Où aller** > **Parcourir la carte**

Conseils de navigation sur la carte

- Appuyez sur la carte et faites glisser votre doigt pour visionner d'autres régions.
- Touchez + et pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Sélectionnez un point quelconque de la carte. Une flèche apparaît, pointant sur l'endroit sélectionné.

- Touchez Sauvegarder pour enregistrer cette position.
- Touchez Aller pour accéder au lieu.
- Si le mode GPS est désactivé, touchez Fixer position pour définir votre position sur celle sélectionnée. (Reportez-vous à la page 37.)

Saisie de coordonnées

Si vous connaissez les coordonnées géographiques de votre destination, vous pouvez utiliser le nüvi pour accéder à une position grâce à ses coordonnées de latitude et de longitude. Ceci peut être tout particulièrement utile en cas de chasse au trésor GPS.

Touchez Où aller > Coordonnées.

Pour changer le type de coordonnées, touchez **Format**. Etant donné que différentes cartes et topographies utilisent divers formats de position, le nüvi vous permet de choisir le format de coordonnées adapté au type de carte utilisé.

Saisissez les coordonnées, puis touchez **Suivant**. Touchez **Aller** pour créer un itinéraire détaillé jusqu'à ces coordonnées.

Recherche à proximité d'un autre emplacement



REMARQUE: le nüvi recherche automatiquement des lieux proches de votre position actuelle.

- Touchez Où aller > Proche de.
- 2. Sélectionnez une option :
 - Ma position actuelle : effectue une recherche à proximité de votre position actuelle.
 - Une autre ville : effectue une recherche à proximité de la ville saisie.
 - Mon itinéraire actuel : recherchez sur votre itinéraire.
 - Ma destination : effectue une recherche à proximité de votre destination actuelle.
- 3. Touchez OK.

Navigation à vol d'oiseau

Si vous vous déplacez sans suivre la route, utilisez le mode Vol d'oiseau. Touchez Outils > Paramétrages > Navigation > Préférences d'itinéraire > Vol d'oiseau > Oui. Sélectionnez une destination et touchez Aller pour naviguer à vol d'oiseau jusqu'à la destination.

Marche à pied jusqu'à une destination

Si vous vous rendez à votre destination à pied, utilisez le mode Piéton afin d'optimiser votre itinéraire. Touchez Outils > Paramétrages > Système > Mode d'utilisation > Piéton > Oui.

UTILISATION DES PAGES PRINCIPALES

Page Carte

Touchez Afficher Carte pour ouvrir la page Carte. L'icône du véhicule indique l'emplacement où vous vous trouvez actuellement. Touchez et glissez-déplacez la carte pour afficher une autre zone de la carte (reportez-vous à la page 13).

Appuyez sur la barre de texte pour ouvrir la page des changements de direction.





Page d'informations sur le trajet



Page des changements de direction



Page du prochain changement de direction



ASTUCE : une icône de limite de vitesse s'affiche lorsque vous roulez sur l'autoroute. Cette icône indique la limite de vitesse à respecter sur l'autoroute que vous empruntez.

Page d'informations sur le trajet

La page d'informations sur le trajet indique votre vitesse actuelle et vous fournit des données statistiques pratiques concernant votre voyage. Pour afficher la page Informations sur le trajet, sélectionnez le champ **Vitesse** ou **Arrivée** sur la page Carte.

Si vous faites de fréquentes étapes, ne mettez pas le nüvi hors tension de sorte qu'il puisse évaluer avec précision le temps écoulé pendant le voyage.

Réinitialisation des informations sur le trajet

Si vous souhaitez disposer d'informations détaillées sur votre trajet, réinitialisez les informations du trajet avant de prendre la route. Sélectionnez **Réini. Trajet** pour réinitialiser les informations contenues sur la page Informations sur le trajet. Touchez **Réinit. Maxi.** pour réinitialiser la vitesse maximale.

Page des changements de direction

Durant la navigation d'un itinéraire, la page des changements de direction affiche des instructions détaillées pour l'ensemble de l'itinéraire, ainsi que la distance à parcourir entre deux changements de direction. Touchez la barre de texte verte en haut de la page Carte pour ouvrir la page des changements de direction. Sélectionnez une direction dans la liste pour afficher la page du prochain changement de direction correspondant. Touchez Afficher Carte pour afficher l'itinéraire complet sur la page Parcourir la carte.

Page du prochain changement de direction

La page du prochain changement de direction affiche la direction sur la carte, ainsi que la distance et le temps estimé restants avant celui-ci. Pour afficher le prochain changement de direction sur la carte, touchez le champ Tournez à sur la page Carte ou un changement de direction sur la page des changements de direction.

UTILISATION DE L'APPEL

Bluetooth est uniquement disponible sur les modèles nüvi 710, 760 et 770. La technologie sans fil Bluetooth® vous permet de connecter votre nüvi à votre téléphone mobile comme un appareil mains libres. Pour savoir si votre périphérique doté de la technologie Bluetooth est compatible avec le nüvi, rendez-vous sur le site Web www.garmin.com/bluetooth.

La technologie sans fil Bluetooth établit une liaison sans fil entre des périphériques, un téléphone mobile et le nüvi par exemple. La première fois que vous utilisez deux périphériques, vous devez les « coupler » en définissant une relation à l'aide d'un code PIN/mot de passe. Une fois ce couplage initial effectué, les deux appareils peuvent se connecter automatiquement à chaque fois que vous les mettez sous tension.



REMARQUE: vous devrez éventuellement définir le périphérique pour qu'il se connecte automatiquement au nüvi à sa mise sous tension.

Couplage du téléphone

Pour les coupler et les connecter, votre téléphone et le nüvi doivent être allumés et se trouver à moins de 10 mètres l'un de l'autre

Procédez au couplage à partir du nüvi ou du téléphone mobile. Reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

Pour procéder au couplage à partir des paramètres du téléphone, procédez comme suit :

- Activez le composant Bluetooth du téléphone. Pour ce faire, sélectionnez le menu Paramétrages, Bluetooth, Connexions ou Mains libres de votre téléphone.
- 2. Lancez une recherche des appareils Bluetooth.
- 3. Sélectionnez le nüvi dans la liste des périphériques.
- 4. Saisissez le code PIN Bluetooth du nüvi (1234) dans votre téléphone.

Pour procéder au couplage à partir des paramètres du nüvi, procédez comme suit :

- Dans la page Menu, touchez Outils > Paramétrages > Bluetooth > Ajouter.
- Activez le composant Bluetooth de votre téléphone et activez le mode Visible/ Découvrable. Ces paramètres peuvent se trouver dans le menu Bluetooth, Connexions ou Mains libres.
- 3. Touchez OK sur le nüvi.
- Sélectionnez votre téléphone, puis touchez **OK**.
- 5. Saisissez le code PIN Bluetooth du nüvi (1234) dans votre téléphone.

Une fois votre téléphone connecté au nüvi, vous pouvez passer des appels téléphoniques. Touchez **Téléphone** pour accéder au menu Téléphone.

Lorsque vous allumez le nüvi, il tente de se connecter au dernier téléphone auquel il était précédemment connecté.



REMARQUE: seuls certains téléphones prennent en charge l'ensemble des fonctions du menu Téléphone du nüvi.

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, la fenêtre Appel entrant s'ouvre.

Touchez **Répondre** pour prendre l'appel. Touchez **Ignorer** pour ignorer l'appel et arrêter la sonnerie du téléphone.

Le microphone intégré est situé à l'avant du nüvi ; parlez normalement.

Appel en cours

Lors d'un appel, l'icône Appel en cours s'affiche. Touchez > Fin d'appel pour raccrocher. Touchez > Options d'appel pour accéder aux options suivantes :

- Touches sonores: affiche un clavier vous permettant d'utiliser les systèmes automatisés, tels que les messageries vocales
- Transfert audio sur téléphone: utile lorsque vous souhaitez éteindre le nüvi tout en continuant votre appel, ou en cas d'appel confidentiel. Pour repasser au mode précédent, touchez Transfert audio sur périphérique.
- Microphone en sourdine.

Utilisation de la mise en attente d'appel

Si vous êtes en communication et que vous recevez un second appel (appel en attente), la fenêtre Appel entrant s'affiche sur le nüvi. Touchez **Répondre** pour prendre l'appel. Le premier appel est mis en attente.

Pour passer d'un appel à l'autre :

- 1. Touchez Passer à.
- 2. Touchez **Fin d'appel** pour raccrocher. Cela ne met pas fin à l'appel en cours.

Menu Téléphone

Sur la page Menu, touchez **Téléphone** pour ouvrir le menu Téléphone. Appuyez sur **Etat** pour afficher l'intensité du signal, le niveau de la batterie et le nom du téléphone connecté.



REMARQUE: seuls certains téléphones prennent en charge l'ensemble des fonctions du menu Téléphone du nüvi.

Utilisation du répertoire

Chaque fois que votre téléphone mobile se connecte au nüvi, le répertoire est automatiquement chargé dans le nüvi. Une fois le couplage effectué, il peut se passer quelques minutes avant que le répertoire ne soit disponible.

- 1. Touchez **Téléphone** > **Répertoire**.
- 2. Touchez l'entrée du répertoire (contact) à appeler.
- Touchez Composer pour appeler le contact ou Rédiger pour lui envoyer un message texte / SMS.

Composition du numéro d'un point d'intérêt

- 1. Touchez Téléphone > Points d'intérêt.
- Recherchez le point d'intérêt (POI) à contacter.
- 3. Touchez **Composer** ou **C**.

Composition d'un numéro

- 1. Touchez Téléphone > Composer.
- Saisissez le numéro et touchez Composer.

Affichage de l'historique des appels

Chaque fois que votre téléphone mobile se connecte au nüvi, l'historique des appels est automatiquement transféré vers le nüvi. Il peut s'écouler quelques minutes avant que toutes les données ne soient transférées vers le nüvi

- Touchez Téléphone > Historique d'appels.
- Touchez une catégorie pour afficher les appels y appartenant. Les appels sont répertoriés dans l'ordre chronologique, les appels les plus récents figurant en tête de liste.
- 3. Touchez une entrée puis Composer.

Appel au domicile

Saisissez le numéro de votre domicile, pour l'appeler plus facilement.

Pour saisir votre numéro de téléphone :

- 1. Touchez Téléphone > Appel Maison.
- Touchez Saisir Nº de téléphone pour utiliser le clavier ou Sélect. dans le répertoire téléphonique (disponible uniquement si votre téléphone prend en charge le transfert de répertoires).

3. Touchez **OK** > **Oui**. Le nüvi compose le numéro de téléphone de votre domicile.



REMARQUE: pour modifier l'emplacement ou le numéro de téléphone du domicile, touchez Où aller > Favoris > Maison (point d'origine) > Modifier.

Pour appeler votre domicile :

- 1. Touchez **Téléphone** > **Appel Maison**.
- 2. Le nüvi compose le numéro de téléphone de votre domicile.

Appels à l'aide de la numérotation vocale

Vous pouvez passer des appels en prononçant le nom du contact à appeler.

- 1. Touchez Téléphone > Numérotation vocale
- 2. Prononcez le nom de la personne à appeler.



REMARQUE: vous devrez peutêtre « apprendre » à votre téléphone à reconnaître vos commandes de numérotation vocale. Reportez-vous à la documentation de votre téléphone.

Messagerie texte / SMS

Si votre téléphone prend en charge la messagerie texte / SMS à l'aide de la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte sur le nüvi.

Réception d'un message texte

Lorsque vous recevez un message texte, la fenêtre de texte entrant s'ouvre. Touchez **Ecouter** pour lire les messages, **Consulter** pour ouvrir votre Boîte de réception ou **Ignorer** pour fermer la fenêtre

Envoi d'un message texte

- Touchez Téléphone > Message texte > Rédiger.
- 2. Sélectionnez une option pour sélectionner le destinataire du message.
- 3. Saisissez le message, puis touchez OK.



REMARQUE: les messages envoyés à partir du nüvi n'apparaissent pas dans la boîte d'envoi de votre téléphone.

Affichage de vos messages

- 1. Touchez Téléphone > Message texte.
- Touchez Boîte de réception, Boîte d'envoi ou Brouillons.
- Touchez un message.
- 4. Sélectionnez une option.
 - Touchez pour écouter le message. (Une voix TTS doit être sélectionnée pour écouter les messages texte / SMS; reportez-vous à la page 39. Non disponible sur les modèles 710.)
 - Touchez Transférer pour envoyer ce message à un autre destinataire ou Répondre pour répondre à ce contact.

UTILISATION DES LECTEURS MULTIMÉDIAS

Ecoute de musique

Chargez les fichiers de musique dans la mémoire interne ou la carte SD. Reportez-vous aux pages 25 à 26.

- 1. Touchez Outils > Lecteur multimédia.
- 2. Touchez **Source** pour ouvrir le lecteur de musique.
- 3. Touchez Parcourir.
- 4. Touchez une catégorie.
- Pour écouter l'intégralité de la catégorie depuis le début de la liste, touchez Lec. totale. Pour commencer l'écoute par une chanson particulière, touchez le titre correspondant.

Liste de chansons sélectionnée



- Touchez la liste de chansons pour la modifier.

- Pointez sur pour écouter la chanson précédente de la liste de chansons; touchez ce bouton et maintenez-le enfoncé pour revenir à la chanson actuelle.
- Touchez pour accéder à la chanson suivante; touchez ce bouton et maintenez-le enfoncé pour une avance rapide.
- Touchez pour interrompre la chanson.
- Touchez pour répéter.
- Touchez pour une lecture aléatoire.
- Touchez le type d'album pour afficher des détails sur le fichier de musique ou pour supprimer la chanson de la liste.

Types de fichier pris en charge

Le nüvi prend en charge les fichiers de musique MP3 et les fichiers de liste de chansons M3U et M3U8.

Création et écoute de listes de chansons

Grâce à votre nüvi, vous pouvez écouter des listes de chansons créées sur votre ordinateur. Vous pouvez également enregistrer des listes de chansons à l'aide du nüvi.

Pour enregistrer votre liste de chansons actuelle :

- Tout en écoutant de la musique, touchez Parcourir > Liste de chansons > Enregistrer la liste de chansons sélectionnée.
- 2. Saisissez un nom, puis touchez OK.

Pour créer une nouvelle liste de chansons :

- Dans le lecteur de musique, touchez Parcourir > Liste de chansons > Créer une nouvelle liste de chansons.
- 2. Sélectionnez des chansons.
- Touchez Précédent une fois l'ajout de chansons à la liste de chansons terminé.

Pour créer une liste de chansons sur un ordinateur :

 Sur votre ordinateur, utilisez un programme audio pour créer une liste de chansons de fichiers de musique. Enregistrez la liste de chansons au format M3U ou M3U8.



REMARQUE: vous devrez peut-être modifier le fichier M3U à l'aide d'un éditeur de texte tel que le Bloc-notes, pour supprimer le chemin (lien) du fichier de musique. Le fichier M3U ne doit indiquer que les noms de fichiers de musique. Pour plus d'informations, consultez l'aide de votre programme audio.

 Transférez la liste de chansons et les fichiers de musique sur le lecteur nüvi ou SD (reportez-vous aux pages 25 à 26). Le fichier M3U doit se trouver au même endroit que les fichiers de musique.

Pour écouter une liste de chansons :

- Dans le lecteur de musique, touchez Liste de chansons > Ouvrir la liste de chansons enreg.. Toutes les listes de chansons disponibles s'affichent.
- Touchez une liste de chansons pour commencer la lecture de fichiers de musique.

Pour modifier une liste de chansons :

- Tout en écoutant de la musique, touchez la liste de chansons sur la page du lecteur de musique ou touchez Parcourir > Liste de chansons > Modifier la liste de chansons actuelle.
- Modifiez la liste de chansons :
 - Touchez Ajouter pour ajouter une chanson à la fin de la liste de chansons.
 - Touchez une chanson, puis touchez Supprimer pour la supprimer de la liste de chansons.

Ecoute de livres audio

Pour acheter des livres auprès d'Audible. com, accédez au site à l'adresse http://garmin.audible.com.

Ecoute d'un livre

- 1. Touchez Outils > Lecteur multimédia.
- Touchez Source pour ouvrir le lecteur de livres audio.
- Touchez Parcourir.
- Touchez une catégorie, puis un titre de livre.



- Touchez 📵 pour régler le volume.
- Touchez pour ignorer une section et pour revenir en arrière. Appliquez une pression prolongée sur le bouton pour avancer ou revenir en arrière.
- Touchez pour interrompre la lecture du livre.

 Touchez la couverture du livre pour afficher des informations plus détaillées sur l'ouvrage.

Utilisation de signets

Pour créer un signet, touchez et Signet. Pour afficher vos signets, touchez pour écouter le contenu du livre à partir du signet.

Chargement de livres audio

- Créez un compte Audible.com à l'adresse http://garmin.audible.com.
- 2. Téléchargez AudibleManager®.
- Ouvrez AudibleManager. Suivez les instructions à l'écran pour activer votre nüvi (procédure d'initialisation).
- Achetez un livre à l'adresse http://garmin.audible.com, et téléchargez-le sur votre ordinateur.
- 5. Utilisez AudibleManager pour transférer le livre vers le nüvi ou la carte SD.



ASTUCE: reportez-vous au fichier d'aide d'AudibleManager pour obtenir des instructions détaillées. Sélectionnez Aide > Aide

GESTION DE FICHIERS

Vous pouvez enregistrer des fichiers, MP3 et fichiers images JPEG par exemple, dans la mémoire interne du nüvi ou sur la carte SD en option.



REMARQUE: le nüvi n'est pas compatible avec Windows® 95, 98, Me ou NT. Il ne l'est pas non plus avec Mac® OS 10.3 et versions antérieures. Il s'agit d'une limitation commune à la plupart des périphériques de stockage USB grande capacité.

Types de fichier pris en charge

- Fichiers de musique MP3 : reportez-vous aux pages 22 à 23
- Fichiers de listes de chansons M3U et M3U8: reportez-vous à la page 22
- Fichiers de livres audio AA: reportezvous à la page 24
- Fichiers images JPEG et JPG: reportezvous à la page 30
- Fichiers de point d'intérêt personnalisé GPI du logiciel Garmin POI Loader : reportez-vous à la page 47 Cartes, itinéraires et waypoints de MapSource®: reportez-vous à la page 45

Chargement de fichiers Etape 1 : insérez une carte SD (en option)

Pour insérer ou retirer la carte, appuyez dessus jusqu'au déclic.

Etape 2 : connectez le câble USB

Branchez le mini-connecteur USB au bas du nüvi. Connectez la grande extrémité du câble à un port USB disponible sur votre ordinateur.

La mémoire interne de votre nüvi et la carte SD apparaissent en tant que lecteurs amovibles sur le Poste de travail sous Windows et en tant que volumes installés sur les ordinateurs Mac



REMARQUE: les lecteurs du nüvi n'apparaissent pas sur certains systèmes d'exploitation ou ordinateurs comprenant plusieurs lecteurs réseau. Reportezvous au fichier d'aide de votre système d'exploitation pour savoir comment mapper les lecteurs.

Etape 3 : transférez des fichiers vers le nüvi

Copiez les fichiers de votre ordinateur et collezles dans la mémoire interne du nüvi.

- Recherchez le fichier à copier sur l'ordinateur.
- Mettez le fichier en surbrillance et sélectionnez Modifier > Copier.
- Ouvrez le lecteur/volume « Garmin » ou de carte SD.
- Sélectionnez Modifier > Coller. Le fichier apparaît dans la liste de fichiers présents dans la mémoire du nüvi ou sur la carte SD.

Etape 4 : éjectez et débranchez le câble USB

Une fois le transfert de fichiers terminé, cliquez sur l'icône **Ejecter** dans la zone de notification ou glissez-déplacez l'icône du volume dans la **Corbeille** sous Mac. Débranchez le nivi de votre ordinateur

Suppression de fichiers

Connectez le nüvi à l'ordinateur, puis ouvrez le lecteur/volume du nüvi ou de carte SD. Mettez le fichier à supprimer en surbrillance et appuyez sur la touche **Suppr** du clavier de votre ordinateur



ATTENTION: si vous avez des doutes quant à la fonction d'un fichier, NE le supprimez pas. La mémoire du nüvi contient des fichiers de données cartographiques cruciaux que vous NE devez pas supprimer. Soyez particulièrement prudent avec les fichiers contenus dans les dossiers intitulés « Garmin »

UTILISATION DES OUTILS

Le menu Outils offre de nombreuses fonctionnalités utiles lorsque vous vous déplacez d'une ville à l'autre ou dans le monde entier.

Paramétrages

Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous aux pages 37 to 43.

Ma Position

Touchez **Ma Position** pour afficher les informations concernant votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer votre position aux services d'urgence rapidement. Touchez un bouton situé à droite pour afficher les positions les plus proches de cette catégorie. Touchez **Enregistrer la position** pour enregistrer votre position actuelle.

Aide

Touchez **Aide** pour obtenir des informations sur l'utilisation de votre nüvi.

Lecteur multimédia

Pour plus d'informations sur le lecteur multimédia, reportez-vous aux pages 22 à 24.

Visionneuse Photos

Grâce à la visionneuse de photos, affichez des photos enregistrées dans le nüvi.

- 1. Touchez Outils > Visionneuse Photos.
- 2. Touchez une image pour l'agrandir.
- Touchez les flèches pour afficher toutes les images.

Affichage d'un diaporama

Touchez **Diaporama** pour lancer un diaporama qui affiche chaque image quelques instants avant de passer à la suivante.

Touchez n'importe quel point de l'écran pour arrêter le diaporama.

Trafic

Vous ne pouvez accéder aux informations sur le trafic que si le nüvi est connecté au récepteur d'info-trafic FM. Le récepteur d'info-trafic est compris dans certaines versions du nüvi 710, 750T, 760 et 770. Reportez-vous aux pages 32 à 34 pour plus d'informations sur le service d'info-trafic.

Itinéraires

Pour plus d'informations sur les itinéraires, reportez-vous aux pages 12 à 13.

Mes données

Utilisez cet outil pour gérer et supprimer vos données enregistrées, vos Favoris par exemple. Si vous avez transféré un itinéraire depuis MapSource, touchez **Importer l'itinéraire à partir du fichier** pour utiliser cet itinéraire dans le nüvi.

Horloge universelle

- 1. Touchez Outils > Horloge universelle.
- 2. Pour modifier une ville apparaissant dans la liste, touchez la ville souhaitée.
- Sélectionnez un nouveau fuseau horaire (ou une autre ville). Touchez OK lorsque vous avez terminé.
- Touchez Planisphère pour afficher une carte.
- Les horaires nocturnes sont illustrés dans les zones ombrées. Touchez Horloge universelle pour afficher les heures à nouveau ou Précédent pour quitter.

Guide lexical

Il met à votre disposition des ressources multilingues d'Oxford ainsi que cinq dictionnaires bilingues. Pour acheter un accessoire, visitez le site à l'adresse http://shop.garmin.com ou contactez votre revendeur Garmin.

Traduction de mots et d'expressions

- Touchez Outils > Guide lexical > Mots et expressions.
- Touchez Langue, sélectionnez les langues De et En, puis touchez Précédent.
- Sélectionnez une catégorie et recherchez une expression.
- Touchez Rechercher pour saisir le mot ou l'expression, le cas échéant. Touchez une expression pour afficher la traduction.
- 5. Touchez oppour écouter la traduction.

Conseils sur Mots et expressions

- Utilisez Recherche par mots clés pour rechercher toutes les expressions contenant un mot spécifique.
- Touchez un mot souligné pour utiliser un autre mot
- Touchez Plus de variantes pour remplacer les mots dans l'expression ou obtenir une traduction différente.

Utilisation des dictionnaires bilingues

Le guide lexical Garmin comprend cinq dictionnaires bilingues.

- 1. Touchez Outils > Guide lexical.
- 2. Touchez Dictionnaires bilingues.
- 3. Touchez une option de traduction. Au besoin, touchez > **Anglais**.
- 4. Recherchez le mot et touchez-le.
- 5. Touchez oppour écouter la traduction.

Conseils bilingues

- Touchez Rechercher pour épeler le mot ou le début du mot.
- Touchez des informations Légende relatives à des abréviations, intitulés et symboles de prononciation de la langue sélectionnée.

L'intégralité du contenu linguistique (dictionnaire, mots et locutions) est fournie par © Oxford University Press. Les fichiers audio sont fournis par © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press et Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press et Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Calculatrice

- 1. Touchez Outils > Calculatrice.
- 2. Entrez le premier chiffre de l'opération.
- 3. Touchez un opérateur (÷, x, ou +).
- 4. Entrez le deuxième chiffre de l'opération.
 - Touchez . pour ajouter une décimale.
 - Touchez ± pour obtenir un nombre négatif ou positif.
 - Touchez % pour obtenir un pourcentage (0,01).
 - Touchez C pour effacer l'entrée.
- 5. Touchez =.
- 6. Touchez C pour faire un nouveau calcul.

Convertisseur de devises

- Touchez Outils > Convertisseur de devises
- 2. Touchez un bouton de devise pour changer de devise.
- 3. Sélectionnez une devise, puis touchez
- Touchez le rectangle en regard de la devise à convertir.
- 5. Entrez le chiffre. Touchez OK.
- Touchez Effacer pour convertir une autre valeur.



ASTUCE : touchez et maintenez enfoncé pour effacer complètement l'entrée

Mise à jour des taux de conversion

Le nüvi vous permet de mettre à jour les taux de conversion des devises manuellement de manière à toujours utiliser les derniers taux.

- Touchez Outils > Convertisseur de devises > Mettre à jour.
- 2. Touchez le taux à mettre à jour.

- Touchez pour effacer le taux actuel. Entrez un nouveau taux, puis touchez OK
- 4. Touchez Sauvegarder pour terminer.



ASTUCE: touchez **Restaurer** pour utiliser le taux de conversion d'origine.

Convertisseur d'unités

- Touchez Outils > Convertisseur d'unités.
- Touchez Conversion, sélectionnez un type de mesure, puis touchez Oui.
- 3. Touchez une unité de mesure à modifier.
- Sélectionnez une unité de mesure, puis touchez **Oui**. Répétez l'opération, si nécessaire.
- Touchez le rectangle blanc pour entrer une valeur.
- Entrez une valeur, puis touchez Oui.
 L'unité est convertie.
- Touchez Effacer pour entrer une autre mesure.

Utilisation du service d'info-trafic FM

Le récepteur d'info-trafic est compris dans certaines versions du nüvi 710, 750T, 760 et 770.

Utilisez un récepteur d'info-trafic TMC FM pour recevoir des informations sur le trafic diffusées sur le système de radiocommunication de données FM. Pour plus d'informations sur les récepteurs d'info-trafic FM et les zones de couverture, visitez le site à l'adresse www.garmin.com/traffic.



REMARQUE: Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude des informations sur le trafic. Le récepteur d'info-trafic FM se contente de recevoir les signaux du prestataire de service trafic et les affiche sur votre nüvi.



REMARQUE: le récepteur d'infotrafic FM et le nüvi doivent se trouver à portée d'une station FM qui transmet des données sur le trafic pour recevoir ces informations.



REMARQUE: vous ne pouvez accéder aux informations sur le trafic que si le nüvi est connecté au récepteur d'infotrafic FM.





REMARQUE: si votre récepteur d'info-trafic TMC FM comprend une antenne avec des ventouses, orientez l'antenne verticalement sur le parebrise à l'aide des ventouses.

Codes des voyants DEL

Le voyant DEL vert de mise sous tension s'allume lorsque le nüvi est connecté à une source d'alimentation externe. Le voyant DEL d'état indique la réception d'un signal :

 Voyant clignotant jaune : détermine le pays dans lequel vous vous trouvez.

- Voyant fixe jaune : recherche du signal.
- Voyant fixe rouge : perte de synchronisation temporaire.
- Voyant fixe vert : données de trafic normal.

Trafic dans votre région

Touchez **Outils** > **Trafic** pour afficher les incidents survenus dans votre région. Touchez **Afficher par route** pour afficher les incidents sur chaque route de la région. En cas de trafic sur votre itinéraire, touchez **Sur mon itinéraire** pour afficher des détails.

Trafic sur votre route

Lorsque vous ne suivez pas d'itinéraire prédéfini et que le trafic est dense sur votre route, la page Carte affiche une icône de trafic, ou par exemple. Touchez l'icône pour afficher des informations sur le problème de trafic.



ASTUCE: le lieu sélectionné au premier démarrage détermine le type d'icônes de trafic utilisé: icônes en losange () pour les Etats-Unis, icônes triangulaires () pour l'Europe.

Trafic sur votre itinéraire

Lors du calcul de l'itinéraire, le nüvi prend en compte les conditions de circulation actuelles et optimise automatiquement l'itinéraire pour qu'il soit le plus rapide possible. L'encombrement ne sera pas nécessairement contourné si aucun autre itinéraire ne peut être proposé. En cas de problème de circulation important pendant que vous suivez un itinéraire, le nüvi recalcule automatiquement l'itinéraire.

La page Carte affiche to ou en cas de problème de circulation sur votre itinéraire. Le chiffre situé à l'intérieur de l'icône correspond au nombre de minutes ajoutées à votre itinéraire à cause du ralentissement. Ce chiffre est automatiquement intégré au calcul de l'heure d'arrivée indiquée sur la carte.

Pour éviter le trafic sur votre itinéraire :

- 1. Sur la page Carte, touchez ou
- 2. Touchez pour afficher les problèmes de circulation.
- 3. Touchez Eviter.

Icônes de trafic

Nord- américain	Signification	International
R	Etat de la route	A
•	Travaux	<u> </u>
	Route barrée	0
•	Ralentissement	A
&	Accident	
1	Incident	\triangle
•	Informations	i

Code couleur du degré de gravité

Vert = faible gravité ; le trafic s'écoule normalement.

Jaune = gravité moyenne ; le trafic est un peu encombré.

Rouge = grave gravité; le trafic est fortement perturbé ou interrompu.

Abonnements aux services d'info-trafic

Reportez-vous aux pages 40 à 41 pour plus d'informations sur l'ajout d'un abonnement aux services d'info-trafic. Pour en savoir plus sur les abonnements aux services d'info-trafic, visitez la page Web à l'adresse www.garmin.com/fmtraffic.



REMARQUE: il n'est pas nécessaire d'activer le service inclus avec votre récepteur FM d'information sur le trafic (s'il était fourni avec le nüvi). Le service est automatiquement activé lorsque votre nüvi acquiert des signaux satellite en recevant les signaux sur le trafic du prestataire de service payant.

LECTURE AUDIO VIA LES HAUT-PARLEURS DU VÉHICULE

Avant d'utiliser le transmetteur FM dans votre région, consultez la mention légale concernant votre transmetteur FM à la page 52.

Si votre nüvi est équipé d'un transmetteur FM, vous pouvez écouter le son de votre nüvi en FM stéréo.



REMARQUE: lorsque vous utilisez la fonction du transmetteur FM sur le nüvi, tous les appels téléphoniques passés ou reçus sur le nüvi risquent d'être entendus sur le système FM stéréo des véhicules voisins

Recherche manuelle de fréquence du transmetteur FM

Si vous n'utilisez pas un récepteur d'info-trafic FM ou un récepteur MSN Direct, sélectionnez un canal FM pour le transmetteur FM.

- Sur la page Menu, touchez Volume > Transmetteur FM > Activer le transmetteur FM
- Réglez votre stéréo sur un canal FM très parasité et à numéro de canal de fréquence FM bas.

Recherche automatique de fréquence sur le transmetteur FM

Si vous utilisez un récepteur d'info-trafic FM, le nüvi peut sélectionner un canal pour vous.

- Sur la page Menu, touchez Volume > Transmetteur FM > Activer le transmetteur FM.
- Si vous utilisez un récepteur d'infotrafic, touchez Recherche auto. de fréquence, puis réglez votre stéréo sur le canal choisi.

Conseils de sélection de fréquence

Pour des résultats optimaux, sélectionnez une fréquence inférieure à 90.1 FM.

Lorsque vous cherchez une fréquence FM sur votre FM stéréo, recherchez une fréquence inutilisée à parasites stables et réguliers. Si vous entendez de légers bruits et sons à l'arrière-plan des parasites, choisissez une autre fréquence.

Au cours de vos déplacements, vous devrez peut-être changer de fréquence pour le transmetteur FM. Une fréquence inutilisée dans votre zone peut être utilisée par une station de radio ailleurs.

Informations sur le transmetteur FM

Le transmetteur FM a pour fonction de transmettre le son de votre nüvi sur votre appareil FM stéréo.

Ne réglez pas les paramètres FM en conduisant.

La distance entre le câble d'alimentation du véhicule, le nüvi et l'antenne FM stéréo peut également affecter le niveau sonore. Les propriétaires de véhicules équipés d'antennes situées à distance, telles que les antennes montées à l'arrière, risquent de rencontrer plus d'interférences provenant de sources de bruit externes que les propriétaires de véhicules équipés d'une antenne montée à l'avant.

En vous déplaçant, vous remarquerez peutêtre des changements de parasites même si aucune station FM n'utilise le canal. Vous le remarquerez peut-être en traversant des intersections utilisant certains types de feux de signalisation ou autres systèmes électroniques municipaux. Vous remarquerez aussi des changements suivant le type de géographie traversée. Les stations distantes que vous ne pouviez pas capter lors de la sélection initiale de la fréquence seront alors peut-être captées sur votre stéréo. Ces effets et d'autres sources d'interférence électrique peuvent nécessiter la recherche d'une autre fréquence.

PERSONNALISATION DU NÜVI

1. Touchez Outils > Paramétrages.



2. Touchez le paramètre à modifier.



3. Touchez le bouton sous le nom du paramètre pour le modifier.

Modification des paramètres système

Touchez Outils > Paramétrages > Système.

Simulateur GPS: activez le simulateur pour désactiver le mode GPS pour simuler une navigation et/ou économiser la batterie.

Mode d'utilisation : indiquez votre méthode de navigation afin d'optimiser les itinéraires : Automobile, Vélo ou Piéton.

Unités : définissez Kilomètres ou Miles comme unité de mesure.

Configuration du clavier : sélectionnez AZERTY pour obtenir une configuration de clavier similaire à celle d'une machine à écrire ou ABCDE pour une configuration alphabétique du clavier

Infos produit: affiche le numéro de version du logiciel, le numéro d'identification de l'appareil et le numéro de version audio de votre nüvi. Ces informations sont nécessaires lorsque vous mettez à jour le logiciel du système ou que vous achetez des données cartographiques supplémentaires (reportez-vous à la page 45).

Restaurer : restaure les paramètres système d'origine.

Modification des paramètres de navigation

Touchez Outils > Paramétrages > Navigation.

Préférences d'itinéraire : sélectionnez la méthode de calcul selon l'itinéraire que vous préférez :

- Temps le plus court : pour calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, sachant que la distance à couvrir peut être plus longue.
- Distance la plus courte: pour calculer les itinéraires les plus courts en termes de distance, sachant que la durée pour les parcourir peut être plus longue.
- Vol d'oiseau : pour calculer des itinéraires point à point (sans routes).

Contournements: sélectionnez les types de routes à éviter ou que vous préférez prendre dans vos itinéraires.

Restaurer : restaurez les paramètres de navigation d'origine.

Réglage des paramètres d'affichage

Touchez Outils > Paramétrages > Ecran.

Mode couleur: sélectionnez Mode Jour en cas d'environnement lumineux, Mode Nuit en cas d'environnement sombre ou Automatique pour passer automatiquement de l'un à l'autre.

Capture d'écran : activez le mode Capture d'écran. Touchez pour prendre une capture d'écran. Le fichier bitmap d'image est enregistré dans le dossier Garmin\scrn du lecteur du nüvi.

Luminosité : réglez le niveau de luminosité du rétro-éclairage. La réduction de la luminosité du rétro-éclairage augmente la durée de vie de la batterie.

Restaurer : restaurez les paramètres d'affichage d'origine.

Mise à jour des paramètres de l'heure

Touchez Outils > Paramétrages > Heure.

Format de l'heure : sélectionnez le format 12 heures, 24 heures ou l'heure UTC.

Fuseau horaire : sélectionnez dans la liste un fuseau horaire ou une ville proche.

Heure d'été/hiver : si cette fonction est disponible, définissez la valeur Activé, Désactivé ou Automatique.

Restaurer : restaurez les paramètres de l'heure d'origine.

Définition des langues

Touchez Outils > Paramétrages > Langue.

Voix: changez la langue des instructions vocales.

Sur les modèles nüvi 750, 750T, 760 et 770 : les langues marquées du nom d'une personne sur des voix TTS disposant d'un vocabulaire riche et qui prononcent les noms des rues lorsque vous les abordez. Les voix pré-enregistrées (ne comportant pas de nom de personne) disposent d'un vocabulaire limité et n'annoncent pas les noms de lieux ou de rues.

Langue du texte : utilisez une autre langue pour le texte affiché à l'écran. Les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les données de carte, telles que les noms de rues.

Clavier : sélectionnez le clavier de votre langue. Vous pouvez également changer la langue du clavier sur tout type clavier en touchant le bouton **Mode**.

Modification des paramètres de carte

Touchez Outils > Paramétrages > Carte.

Détails cartographiques : réglez le niveau de détail de la carte. Une plus grande précision cartographique peut ralentir le tracé de la carte.

Affichage Carte : sélectionnez une perspective de carte.

- Tracé en haut : affiche la carte en 2 dimensions (2D), la direction à suivre étant indiquée en haut.
- **Nord en haut**: affiche la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.
- **3D** : affiche la carte en trois dimensions (3D) avec Tracé en haut.

Véhicule: touchez Modifier pour modifier l'icône utilisée pour afficher votre position sur la carte. Touchez l'icône que vous souhaitez utiliser, puis touchez Oui.
Téléchargez d'autres icônes de véhicule à l'adresse www.garmin.com/vehicles.

Journal de trajet: affichez ou masquez le journal de vos trajets. Pour effacer votre journal de trajet, touchez Outils > Mes données > Effacer Journal de trajet. Info Cartes: affiche les cartes chargées sur le nüvi et leur version. Touchez une carte pour activer (carte cochée) ou désactiver (carte non cochée) cette carte.

Restaurer : restaurez les paramètres de carte d'origine.

Ajout de paramètres de sécurité

Touchez Outils > Paramétrages > Sécurité.

Verrouillage Garmin: permet d'activer Garmin Lock™ pour verrouiller le nüvi. Entrez un code PIN à 4 chiffres et définissez un emplacement de sécurité. Pour plus de renseignements, reportezvous à la page 44.

Mode Sécurité: permet d'activer ou de désactiver le mode Sécurité. Lorsque le véhicule se déplace, le mode Sécurité désactive toutes les fonctions de l'unité qui requièrent l'attention du conducteur et qui risqueraient de le distraire pendant qu'il conduit.

Restaurer : restaurez les paramètres de sécurité d'origine. Notez que la restauration des paramètres de sécurité n'effacera pas le code PIN du verrouillage Garmin ou l'emplacement de sécurité.

Affichage d'informations sur l'abonnement aux services d'info-trafic

Le récepteur d'info-trafic est compris dans certaines versions du nüvi 710, 750T, 760 et 770. Touchez **Outils > Paramétrages > Trafic**.



REMARQUE: vous pouvez uniquement accéder aux paramètres de trafic si votre nüvi est connecté à une alimentation externe et à un récepteur d'info-trafic TMC FM.



REMARQUE: si votre récepteur d'info-trafic FM comporte un abonnement d'évaluation, il ne doit pas être activé et vous ne devez pas acheter d'abonnement avant l'expiration de l'abonnement d'évaluation.

Options nord-américaines

Vos abonnements aux services d'info-trafic FM et les dates d'expiration sont indiqués. Touchez **Ajouter** pour ajouter un abonnement.

Options hors Amérique du Nord

Automatique: choisissez le fournisseur à utiliser. Sélectionnez Automatique pour utiliser le meilleur fournisseur du secteur ou choisissez un fournisseur en particulier à utiliser.

Rechercher: recherchez des fournisseurs de services d'informations de trafic TMC supplémentaires. Pour augmenter le temps de recherche, touchez **Oui** pour effacer le tableau des fournisseurs.

Abonnements: affichez vos abonnements aux services d'info-trafic FM et les dates d'expiration. Touchez **Ajouter** pour ajouter un abonnement.

Ajout d'un abonnement

Vous pouvez acheter des abonnements supplémentaires ou un renouvellement si votre abonnement expire. Visitez le site Web d'info-trafic FM de Garmin à l'adresse www.garmin.com/fmtraffic.



REMARQUE: il n'est pas nécessaire d'activer le service inclus avec votre récepteur FM d'information sur le trafic (s'il était fourni avec le nüvi). L'abonnement est automatiquement activé lorsque votre nüvi acquiert des signaux satellites en recevant les signaux sur le trafic du prestataire de service.

- Dans la page Menu, touchez Outils > Paramétrages > Trafic.
- Pour les appareils utilisés ailleurs qu'en Amérique du Nord, touchez Abonnements > Ajouter. Pour les appareils situés en Amérique du Nord, touchez Ajouter.
- Notez l'ID de l'unité du récepteur d'info-trafic.
- Rendez-vous sur le site www.garmin.com/fmtraffic pour vous abonner et recevoir un code composé de 25 caractères.
- 5. Touchez **Suivant** sur le nüvi, saisissez le code, puis touchez **OK**.

Le code d'abonnement trafic ne peut pas être réutilisé. Vous devez obtenir un nouveau code chaque fois que vous renouvelez votre abonnement au service. Si vous possédez plusieurs récepteurs d'info-trafic, vous devez obtenir un nouveau code pour chaque récepteur.

Paramètres de technologie Bluetooth

Bluetooth est uniquement disponible sur les modèles nüvi 710, 760 et 770. Touchez **Outils** > **Paramétrages** > **Bluetooth**.

Connexions: sélectionnez Ajouter > Oui pour coupler avec un téléphone mobile doté de la technologie sans fil Bluetooth. Reportez-vous aux pages 17 à 21. Sélectionnez Modifier pour vous connecter à un autre périphérique.



REMARQUE: le code PIN du nüvi (ou clé) est **1234**.

Abandon : sélectionnez le téléphone que vous souhaitez déconnecter, puis touchez Oui

Supprimer: sélectionnez le téléphone que vous souhaitez supprimer de la mémoire du nüvi, puis touchez **Oui**.

Bluetooth: permet d'activer et de désactiver le composant Bluetooth. L'icône Bluetooth Bluetooth apparaît sur la page Menu si le nüvi est activé. Pour empêcher la connexion automatique du téléphone, sélectionnez Désactivé.

Nom de l'appareil : donnez un nom à votre nüvi, afin de l'identifier parmi les périphériques dotés de la technologie Bluetooth. Touchez **OK**.

Aide: faites défiler la liste contenant les périphériques compatibles. Si votre téléphone ne figure pas dans cette liste, consultez le site www.garmin.com/bluetooth pour obtenir de plus amples informations.

Restaurer: restaurez les paramètres Bluetooth d'origine. Ceci n'efface pas les informations relatives au couplage.

Modification des paramètres des points d'intérêt personnalisés

Vous devez disposer de points d'intérêt personnalisés (comme des points d'intérêt personnalisés, une base de données de radars automatiques ou un TourGuide®) chargés pour régler les paramètres de points d'intérêt personnalisés. Reportez-vous à la page 47. Touchez Outils > Paramétrages > Points d'intérêt Perso.

Alarmes POI/Radar : touchez Modifier pour activer ou désactiver les alarmes lorsque vous vous approchez de points d'intérêt personnalisés ou de radars automatiques.

Guide touristique : définissez le mode d'activation de l'audio du guide touristique. Sélectionnez Lecture Auto pour écouter le tour complet programmé, Averti pour afficher l'icône du haut-parleur wu sur la carte lorsque des informations relatives au tour sont disponibles en cours d'itinéraire ou Désactivé.

Restaurer : restaurez les paramètres des points d'intérêt personnalisés.

Réglage des niveaux de volume

Sur la page Menu, touchez **Volume** pour régler le niveau de volume principal.

Pour régler les niveaux de volume du lecteur multimédia et des instructions de navigation, touchez **Outils > Paramétrages > Volume**.

Restaurer : restaurez les niveaux de volume d'origine.

Restauration de tous les paramètres

- 1. Touchez Outils > Paramétrages.
- Touchez Restaurer.
- Touchez Oui.

Suppression des données utilisateur



ATTENTION: ceci supprime toutes les informations saisies par l'utilisateur.

- Lors de la mise sous tension du nüvi, maintenez un doigt appuyé sur le coin inférieur droit de l'écran.
- 2. Maintenez le doigt appuyé jusqu'à l'apparition d'un message.
- Touchez Oui pour effacer toutes les données utilisateur.

Tous les paramètres originaux sont restaurés. Tous les éléments enregistrés sont effacés.

ANNEXE

Chargement de votre nüvi

- Utilisez le câble d'alimentation du véhicule.
- Utilisez le câble USB
- Utilisez l'adaptateur secteur en option.

Etalonnage de l'écran

Si l'écran tactile ne répond pas correctement, procédez à un étalonnage. Eteignez le nüvi, puis rallumez-le. Faites glisser le bouton **Marche/Arrêt** vers la droite (verrouillage). Maintenez votre doigt appuyé sur l'écran pendant 30 secondes, jusqu'à ce que l'écran d'étalonnage s'affiche. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Réinitialisation du nüvi

Si l'écran du nüvi arrête de fonctionner, éteignez-le puis rallumez-le. Si le problème persiste, faites glisser le bouton **Marche/Arrêt** vers la gauche et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes. Rallumez le nüvi. Il devrait fonctionner normalement.

Verrouillage du nüvi

Garmin Lock™ est un système anti-vol qui verrouille le nüvi. Chaque fois que vous allumez le nüvi, saisissez le code PIN ou accédez à l'emplacement de sécurité.

- Touchez Outils > Paramétrages > Sécurité
- 2. Touchez le bouton situé sous Garmin Lock (Verrouillage Garmin).
- 3. Saisissez un code PIN à 4 chiffres et définissez un emplacement de sécurité.

Qu'est-ce qu'un emplacement de sécurité ?

Sélectionnez un emplacement où vous vous rendez souvent, votre domicile par exemple, comme emplacement de sécurité. Si le nüvi comporte des signaux satellites et que vous vous trouvez à l'emplacement de sécurité, vous ne devez pas saisir le code PIN.



REMARQUE: si vous oubliez votre code PIN ou votre emplacement de sécurité, envoyez votre nüvi à Garmin afin de le faire débloquer. Vous devez également envoyer un justificatif d'enregistrement de produit ou une preuve d'achat.

Cartes supplémentaires

Vous pouvez acheter d'autres données cartographiques MapSource auprès de Garmin et charger les cartes dans la mémoire interne du nüvi ou sur une carte SD en option. Rendez-vous à l'adresse www.garmin.com/unlock/update.jsp pour vérifier si une mise à jour de votre logiciel de carte est disponible.

Pour connaître la version des cartes chargées sur votre nüvi, ouvrez la page Menu. Touchez **Outils** > **Paramétrages** > **Carte** > **Info Cartes**. Pour activer des supplémentaires, vous avez besoin de l'identifiant (voir page 37) et du numéro de série (à côté du connecteur d'alimentation) de l'appareil.

Pour charger des cartes, des itinéraires ou des waypoints dans la mémoire du nüvi ou sur une carte SD, sélectionnez le nom du lecteur du nüvi ou de la carte SD. Pour plus d'informations, reportez-vous au fichier d'aide du logiciel MapSource.

Mise à jour du logiciel

- Visitez le site à l'adresse www.garmin.com/products/webupdater et téléchargez WebUpdater sur votre ordinateur.
- Connectez le nüvi à votre ordinateur à l'aide du câble USB.
- Exécutez WebUpdater et suivez les instructions à l'écran.

Une fois que vous avez confirmé votre volonté d'effectuer une mise à jour, WebUpdater télécharge automatiquement la mise à jour et l'installe sur votre nüvi.

Accessoires supplémentaires et en option

Pour plus d'informations sur les accessoires, visitez le site Web http://shop.garmin.com, www.garmin.com/extras ou contactez votre revendeur Garmin.

Guide de voyage Garmin

Tout comme un guide touristique papier, le guide de voyage Garmin fournit des informations détaillées sur des lieux (restaurants et hôtels). Pour acheter un accessoire, visitez le site à l'adresse http://shop.garmin.com ou contactez votre revendeur Garmin.

Pour utiliser le guide de voyage, insérez la carte SD dans le nüvi. Touchez **Où aller** > **Points d'intérêt sup**. Touchez le nom de votre guide touristique pour l'ouvrir.

Savers Guide®

Grâce à la carte de données SD pré-programmée SaversGuide et à la carte de membre, votre nüvi est un registre de coupons numériques. Pour acheter un accessoire, visitez le site à l'adresse http://shop.garmin.com ou contactez votre revendeur Garmin.

Pour utiliser SaversGuide, insérez la carte SD dans le nüvi. Touchez **Où aller** > **Points d'intérêt sup.** > **SaversGuide**.

Radars automatiques

Des informations sur les radars automatiques sont disponibles à certains emplacements. Consultez le site à l'adresse http://my.garmin. com pour en connaître les disponibilités. Le nüvi comprend les positions de centaines de radars automatiques pour ces emplacements. Votre nüvi vous prévient lorsque vous vous approchez d'un radar automatique et peut vous avertir si vous roulez trop vite. Les données sont mises à jour au moins une fois par semaine, ce qui signifie que vous avez toujours accès aux informations les plus récentes.

Vous pouvez à tout moment acheter des cartes d'autres régions ou prolonger les abonnements existants. Chaque région acquise a sa propre date d'expiration.



ATTENTION: Garmin décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou aux conséquences de l'utilisation d'un point d'intérêt personnalisé ou d'une base de données des radars automatiques.

Points d'intérêt personnalisés

Utilisez POI Loader pour charger des points d'intérêt personnalisés sur votre nüvi. Des bases de données de points d'intérêt personnalisés sont disponibles auprès de diverses entreprises sur Internet. Certaines bases de données de ce genre contiennent des alertes pour certains points, comme des radars automatiques ou des zones d'écoles.

Visitez le site à l'adresse www.garmin.com/ extras et cliquez sur **POI Loader** pour installer le logiciel sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au fichier d'aide de POI Loader; appuyez sur **F1** pour ouvrir le fichier d'aide.

Pour afficher vos points d'intérêt personnalisés, touchez Où aller > Points d'intérêt sup. > Points d'intérêt Perso. Pour modifier les paramètres d'alarmes POI/Radar, touchez Outils > Paramétrages > Points d'intérêt Perso. > Alarmes POI/Radar.

Pour supprimer les points d'intérêt personnalisés de votre nüvi, connectez-le à l'ordinateur. Ouvrez le dossier **Garmin\poi** sur le lecteur du nüvi ou de la carte SD. Supprimez le fichier nommé **poi.gpi**.

Guide touristique

Le Guide touristique permet à votre nüvi de lire les tours audio GPS d'autres entreprises. Grâce à ces tours audio, vous pouvez par exemple suivre un itinéraire tout en découvrant des faits intéressants sur les sites historiques de l'itinéraire. Pour plus d'informations, visitez le site Web www.garmin.com/extras, puis cliquez sur POI Loader.

Pour afficher vos fichiers du Guide touristique, touchez Où aller > Points d'intérêt sup. > Points d'intérêt Perso. Pour modifier les paramètres TourGuide, touchez Outils > Paramétrages > Points d'intérêt Perso. > Guide touristique.

Informations relatives à la batterie

Votre nüvi contient une batterie au lithiumion non amovible. Ne retirez pas la batterie et n'essayez pas non plus de la retirer, au risque de provoquer des blessures, un incendie ou autre dommage.

L'icône de la batterie située dans le coin de la page Menu indique l'état de la batterie interne. Pour améliorer la précision de la jauge de la batterie, déchargez complètement la batterie, puis rechargez-la; ne débranchez pas le nüvi tant qu'il n'est pas complètement chargé.

Communiquez avec votre autorité locale de collecte des déchets pour obtenir d'autres renseignements sur la mise au rebut appropriée de l'appareil.

Optimisation de l'autonomie de la batterie

- Eteignez le rétro-éclairage (Outils > Paramètres > Affichage > Luminosité).
- Ne laissez pas le nüvi directement exposé aux rayons du soleil. Evitez l'exposition prolongée de l'appareil à une chaleur excessive.

Remplacement du fusible



ATTENTION: lors du remplacement du fusible, ne perdez aucune petite pièce et veillez à les remettre au bon endroit.

Si l'appareil n'est pas chargé dans le véhicule, vous devrez peut-être remplacer le fusible se trouvant à l'extrémité de l'adaptateur du véhicule.

- 1. Dévissez l'extrémité noire et arrondie, puis retirez-la.
- Retirez le fusible (cylindre en verre et en argent) et remplacez-le par un fusible 3A.
- Veillez à placer la pointe argentée dans l'extrémité noire. Vissez-la sur l'extrémité noire.



Retrait du nüvi et du support de montage

Pour retirer le nüvi de la station, appuyez sur le bouton situé au bas de la station, puis inclinez le nüvi vers l'avant

Pour retirer la station d'accueil du support de montage, tournez-la vers la droite ou la gauche. Appliquez une pression dans cette direction jusqu'à ce que la station sorte du support de montage.

Pour retirer le support à ventouse du pare-brise, tirez le levier vers vous. Tirez la languette du support à ventouse vers vous.

Montage sur le tableau de bord

Utilisez le disque de montage fourni pour monter l'appareil sur le tableau de bord et respecter certaines législations nationales.



ATTENTION: l'autocollant de montage permanent est extrêmement difficile à retirer une fois installé.

- Nettoyez et séchez le tableau de bord à l'endroit où vous souhaitez positionner le disque.
- 2. Retirez l'arrière de l'adhésif sous le disque.
- 3. Placez le disque sur le tableau de bord.
- Retirez le plastique transparent du disque.
- Placez le support à ventouse sur le disque. Abaissez le levier (vers le disque).

A propos des signaux satellite du GPS

Le nüvi doit acquérir les signaux satellites du GPS (Global Positioning System) pour fonctionner. Si vous êtes à intérieur, à proximité de grands bâtiments ou d'arbres, ou dans un parking couvert, le nüvi ne peut pas acquérir les signaux satellites. Pour utiliser le nüvi, rendez-vous dans une zone dégagée.

Pour plus d'informations sur la fonction GPS, visitez la page Web www.garmin.com/aboutGPS.

Entretien du nüvi

Le nüvi contient des composants électroniques qu'une vibration ou un choc violent peut irrémédiablement endommager. Pour limiter au maximum le risque de détérioration de votre nüvi, évitez de laisser tomber l'appareil et de l'exposer à des vibrations et/ou des chocs importants.

Nettoyage de l'appareil

Le nüvi est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et ne nécessite aucun entretien de la part de l'utilisateur, à l'exception du nettoyage. Nettoyez le boîtier externe de l'unité (hormis l'écran tactile) à l'aide d'un chiffon humide et imbibé d'un détergent non abrasif, puis essuyez-le. Evitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants qui pourraient endommager les parties en plastique.

Nettoyage de l'écran tactile

Nettoyez l'écran tactile à l'aide d'un chiffon doux, propre et non pelucheux. Au besoin, utilisez de l'eau, de l'alcool isopropylique ou un nettoyant pour lunettes. Appliquez le liquide sur le chiffon, puis nettoyez délicatement l'écran tactile.

Protection du nüvi

- Ne rangez pas le nüvi dans un endroit où il puisse être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque d'entraîner des dommages permanents.
- Ne mettez pas le nüvi en contact avec l'eau. Le contact avec l'eau peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Bien qu'un stylet de PDA puisse être utilisé sur l'écran tactile, ne le faites en aucun cas en conduisant. N'utilisez jamais d'objet dur ou pointu sur l'écran tactile, car vous pourriez l'endommager.

Prévention des vols

- Pour éviter le vol, rangez l'appareil et le support de montage à l'abri des regards lorsque vous ne vous en servez pas. Effacez la marque laissée par la ventouse sur le pare-brise.
- Ne rangez pas l'appareil dans la boîte à gants.
- Enregistrez votre produit à l'adresse http://my.garmin.com.
- Utilisez la fonction Garmin Lock. Reportez-vous à la page 44.

Déclaration de conformité

Par la présente, Garmin déclare que ce produit nüvi est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 1999/5/EC. Pour prendre connaissance de l'intégralité de la déclaration de conformité relative à votre produit Garmin, visitez le site Web de Garmin à l'adresse suivante : www.garmin.com.

Mention légale importante concernant votre transmetteur FM

Votre nüvi contient un transmetteur FM. Lisez les mentions suivantes.

Utilisation du transmetteur FM de votre nüvi en Europe

L'utilisation d'un transmetteur FM est actuellement illégale dans certains pays européens en raison de restrictions d'utilisation de fréquences radio. Il est de votre responsabilité de vérifier les réglementations locales dans tous les pays européens où vous comptez utiliser le transmetteur FM de manière à vous assurer que son utilisation est légale. Vous acceptez l'entière responsabilité du respect de telles lois et réglementations applicables dans le pays d'utilisation. Garmin décline toute responsabilité si vous ne vous conformez pas aux lois et réglementations locales. Pour plus d'informations, visitez le site www.garmin.com/fm-notice.

Utilisation du transmetteur FM de votre nüvi aux Etats-Unis

Si l'utilisation de transmetteurs FM est légale aux Etats-Unis, la puissance de sortie admissible des transmetteurs FM est plus faible aux Etats-Unis qu'elle ne l'est dans les pays européens qui permettent l'utilisation des transmetteurs FM. Les modèles de nüvi vendus en Europe comportent un transmetteur FM européen plus puissant et ne peuvent pas être utilisés légalement aux Etats-Unis. Vous acceptez l'entière responsabilité du respect de telles lois et réglementations applicables dans le pays d'utilisation. Vous devez désactiver le transmetteur FM avant d'utiliser votre modèle européen de nüvi aux Etats-Unis.

Contrat de licence du logiciel

EN UTILISANT LE nüvi, VOUS RECONNAISSEZ ETRE LIE PAR LES TERMES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL. LISEZ ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE.

Garmin concède une licence limitée pour l'utilisation du logiciel intégré à cet appareil (le « Logiciel ») sous la forme d'un programme binaire exécutable dans le cadre du fonctionnement normal du produit. Tout titre, droit de propriété ou droit de propriété intellectuelle dans et concernant le Logiciel est la propriété de Garmin.

Vous reconnaissez que le Logiciel est la propriété de Garmin et est protégé par les lois en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique et les traités internationaux relatifs au copyright. Vous reconnaissez également que la structure, l'organisation et le code du Logiciel sont des secrets commerciaux importants de Garmin et que le code source du Logiciel demeure un secret commercial important de Garmin. Vous acceptez de ne pas décompiler, désassembler, modifier, assembler à rebours, effectuer l'ingénierie à rebours ou transcrire en langage humain intelligible le Logiciel ou toute partie

du Logiciel, ou créer toute œuvre dérivée du Logiciel. Vous acceptez de ne pas exporter ni de réexporter le Logiciel vers un pays contrevenant aux lois de contrôle à l'exportation des Etats-Unis d'Amérique.

Caractéristiques techniques

Dimensions: 121,7 mm (l) x 75,2 mm (H) x 19,5 mm (P)

Poids: 175 g

Ecran: diagonale de 4,3 pouces, 480 x 272 pixels; écran TFT WQVGA au format paysage; écran tactile avec rétro-éclairage blanc et antireflet

Boîtier: non étanche (IPXO)

Plage de températures (fonctionnement) :

0 °C à 60 °C

Plage de températures (charge) : 0 °C à 45 °C

Stockage des données : mémoire interne et carte SD amovible en option. Stockage

de données à durée illimitée.

Interface informatique : stockage USB grande

capacité, plug-and-play

Prise jack pour casque: 3,5 mm standard

Durée de charge : 4 heures environ

Alimentation: alimentation CC du véhicule à l'aide du câble d'alimentation du véhicule fourni ou alimentation CA à l'aide d'un accessoire en option

Utilisation: 10 W max.

Autonomie de la batterie : 3 à 7 heures en

fonction de l'utilisation

Type de batterie : batterie au lithium-ion non

remplaçable

Récepteur GPS : sensibilité élevée

Durées d'acquisition*:

A chaud : < 1 s A froid : < 38 s

Réinitialisation usine : < 45 s

*Moyenne, pour un récepteur fixe par beau temps.

Dépannage

Problème/Question	Solution/Réponse
Mon nüvi ne reçoit aucun signal satellite.	Eloignez le nüvi des garages couverts et des grands bâtiments ou arbres. Restez immobile pendant quelques minutes.
La ventouse n'adhère pas au pare-brise.	Nettoyez la ventouse et le pare-brise avec de l'alcool à 90°. Séchez-la à l'aide d'un chiffon propre et sec. Installez la ventouse tel que décrit à la page 3.
Mon nüvi ne se recharge pas dans mon véhicule.	Le nüvi ne peut être chargé qu'à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C. Si le nüvi est exposé directement aux rayons du soleil ou dans un environnement à haute température, il ne peut pas être chargé.
Comment effacer mes données utilisateur ?	Lors de la mise sous tension du nüvi, maintenez un doigt appuyé sur le coin inférieur droit de l'écran. Maintenez le doigt appuyé jusqu'à l'apparition d'un message. Touchez Oui pour effacer toutes les données utilisateur.
Le nüvi est verrouillé/figé.	Si l'écran du nüvi arrête de fonctionner, éteignez-le puis rallumez-le. Si le problème persiste, faites glisser le bouton Marche/Arrêt vers la gauche et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes. Rallumez le nüvi. Il devrait fonctionner normalement.
L'écran tactile ne répond pas correctement aux pressions des doigts.	Eteignez le nüvi, puis rallumez-le. Faites glisser le bouton Marche/Arrêt vers la droite (verrouillage). Maintenez votre doigt appuyé sur l'écran pendant 30 secondes, jusqu'à ce que l'écran d'étalonnage s'affiche. Suivez les instructions présentées à l'écran.
La jauge de la batterie semble manquer de précision.	Déchargez, puis chargez complètement la batterie de l'appareil (sans interrompre le cycle de charge).
	Vérifiez que votre modèle de nüvi est 710, 760 ou 770.
Mon téléphone ne se connecte pas au nůvi.	Touchez Outils > Paramétrages > Bluetooth. Vérifiez que la valeur Activé est définie pour le champ Bluetooth.
	Vérifiez que votre téléphone est allumé et qu'il se trouve à moins de 10 mètres de votre nüvi.
	Visitez le site www.garmin.com/bluetooth pour obtenir de l'aide.
Comment puis-je savoir que mon nüvi est en mode de stockage USB grande capacité ?	Lorsque votre nüvi est en mode de stockage USB grande capacité, un symbole présentant un nüvi connecté à un ordinateur s'affiche. Vous devriez également voir apparaître un nouveau lecteur amovible dans Poste de travail .

Problème/Question	Solution/Réponse
Mon ordinateur ne détecte jamais que le nüvi est connecté.	Débranchez le câble USB de l'ordinateur. Eteignez le nüvi. Branchez le câble USB à l'ordinateur et au nüvi. Le nüvi se met sous tension et bascule automatiquement en mode de stockage USB grande capacité.
Les nouveaux lecteurs amovibles n'apparaissent pas dans ma liste de lecteurs.	Si plusieurs lecteurs réseau sont mappés sur votre ordinateur, Windows peut rencontrer des problèmes lors de l'attribution d'une lettre aux lecteurs correspondant à votre nüvi. Reportez-vous au fichier d'aide de votre système d'exploitation pour savoir comment mapper/attribuer des lettres de lecteurs.
Je ne reçois aucune information sur le trafic.	Vérifiez que vous vous trouvez dans une zone de couverture. Vous devez vous trouver dans une zone de couverture pour obtenir des informations sur le trafic dans cette zone. Vérifiez que le récepteur d'info-trafic TMC FM est connecté au connecteur d'alimentation de la station d'accueil et à une prise d'alimentation de votre véhicule. (Le récepteur d'info-trafic est compris dans certaines versions du nüvi 710, 750T, 760 et 770.)
Comment puis-je trouver des restaurants à proximité de l'hôtel où je résiderai prochainement ?	Touchez Où aller > Proche de > Une autre ville (et saisissez votre destination de vacances). Recherchez l'hôtel et touchez Aller. Touchez Menu > Où aller > Proche de > Ma destination. Recherchez un restaurant. Les restaurants les plus proches de l'hôtel sont répertoriés en premier. Vous pouvez également utiliser le simulateur GPS (Outils > Paramétrages > Système).
Comment puis-je retrouver ma voiture sur un parking ?	Touchez Outils > Paramétrages > Navigation > Préférences d'itinéraire > Vol d'oiseau > OK pour mettre le nüvi en mode Vol d'oiseau. Touchez Où aller > Favoris > Dernière position > Aller. Naviguez jusqu'à votre véhicule!

INDEX	base de données des	clavier AZERTY 37	directions de conduite 16
	zones à proximité d'écoles 47	clavier virtuel 9 code PIN	disque pour tableau de bord 49
Α	batterie au lithium	Bluetooth 42	données de trajet,
accessoires 45, 46	Ion 48, 54	verrouillage	réinitialisation 16
acquisition des	boîte vocale 18	Garmin 44	données utilisateur,
satellites 4		connecteur mini-USB 2	supprimer 43
affichage carte 2-D,	С	connexion de	11
3-D 39	calculatrice 30	l'ordinateur 25	E
aide sur l'appareil 27	caractères diacritiques 9	contournement	écran
alarmes POI/radar 43	caractéristiques	trafic 33, 34	captures d'écran 38
alertes	techniques 54	types de route 38	luminosité 38
proximité 43	carte	vols 51	verrouillage 7
radar automatique 46	activer des cartes	conversion	écran tactile
annonce des noms de	détaillées 40	devise 31	alignement 44, 55
rues 39	affichage 39	unités 31	nettoyage 51
appel	bouton Infos carte 40	coordonnées 13	paramètres 38
appel en attente 19	déplacement 13	couleur d'arrière-plan 38	emplacement actuel,
fin d'appel 18	mise à jour 45	couplage avec un	enregistrement 10
historique 20	niveau de détail 39	téléphone mobile 18	emplacement de
maison 20	parcourir 13	В	sécurité 44
réponse 18	personnaliser 39	D	emplacements récemment
silencieux 18	supplémentaire 45	déclaration de	trouvés 10
appel entrant 18 au domicile	version 40	conformité 51 définition de votre	recherche 10
emplacement 9	zoom 13	***************************************	suppression 10
numéro de	carte SD 25, 54 logement 2	position 8, 13 dépannage 55	enregistrement 51 lieux localisés 8, 11
téléphone 20	cartes détaillées 40	dernière position 11, 56	votre position
telephone 20	cartes supplémentaires 45	destination 8–14;	actuelle 10, 13
В	chargement du nüvi 44,	Voir recherche de lieux	entretien du nüvi 50
base de données des	55	détour 7	étape, ajout 6
radars automatiques 47	clavier 9	devise, conversion 31	empe, ajour o
1.77	disposition 9, 37	dictionnaires	
	mode lexical 9, 39	bilingues 29	
	,	· ·	

F favoris 10, 11 fichiers 25–26 gestion 25–26 suppression 26 transfert 25–26 types pris en charge 26 fichiers de musique MP3 chargement 25 lecture 22 forction anti-vol 40, 44 fonctions de téléphone mains libres 17–21 format de liste de chansons M3U 23 fuseau horaire 38 fusible, remplacement 48 G GPS 4 à propos de GPS 50 désactivation/activation 37 guide de voyage 29, 46 guide lexical 29 guide touristique 43, 47 H heure d'été 38 horloge universelle 28	licône de limite de vitesse 15 icône de position 15, 39 icône du véhicule 15, 39 ID de l'appareil 37 images 29 importation d'une liste de chansons 23 informations relatives à la batterie 48 instructions détaillées 16 itinéraire à pieds 14, 37 itinéraires 12–14 ajout d'une étape 6 arrêt 7 importation 28 mode 37 préférences 37 simulation 37 suivi 6 vol d'oiseau 38 K kilomètres 37 L langue de la fonction vocale 39 langue du texte 39	liste de chansons 22 création 23 depuis l'ordinateur 23 enregistrement actuel 23 lecture 23 modification 23 livres 24 livres audio 24 Logiciel, contrat de licence 53 luminosité 38 M MapSource 45 mention légale, transmetteur FM 52 mes données 28 message texte 21 mesures, conversion 31 miles 37 mise à jour cartes 45 logiciel 45 mise à jour du logiciel 45 mode d'utilisation 37 mode de navigation piéton 14, 37 mode Sécurité 40 montage 3 retrait du support de montage 49 sur le tableau de	bord 49 musique 22 myGarmin i N navigation 6 mode 37 paramètres 37 navigation de vélo 37 navigation sur la carte 13 numérotation vocale 20 O options de la page Aller ! 9 outils 27–31 P page d'informations sur le trajet 16 page du prochain changement de direction 16 page Menu 4 paramètres 37–43 restauration 43 paramètres d'affichage 38 paramètres de l'heure 38 paramètres de sécurité 40 paramètres système 37 personnalisation du nůvi 37–43 points d'inférêt Perso. 42
	lecteur multimédia 22–24	sur le tableau de	points d'intérêt Perso. 42

points d'intérêt	retrait du support de	T	U
personnalisés 47	montage 49	technologie	unités, conversion 31
points d'intérêt sup. 45,		Bluetooth 17–21	USB 26
46	S	couplage avec un	dépannage 55
prise jack pour casque 2,	SaversGuide 46	téléphone 17, 42	éjecter 26
54	signaux satellite 4, 50	paramètres 42	mode de stockage
_	signets 24	suppression d'un	grande
R	silencieux	téléphone 42	capacité 25–26
rallier point d'origine 9	appel	touche Marche/Arrêt 2	
rangement du nüvi 51	téléphonique 18	tracé en haut 39	V
récepteur d'info-	audio 7	traduction de mots 29	verrouillage
trafic 32–34	simulation d'un	trafic 32–34	du nüvi 44
recherche auto 35	itinéraire 37	ajout d'abonnements	écran 7
recherche de lieux 5	SMS 21	à un service d'infos	verrouillage Garmin 40,
adresse 8	sortie audio 2, 7, 35,	trafic 40	44
élément sur la	35–36	contournement 33	version audio 37
carte 13	prise jack pour	incidents 33	version du logiciel 37
lieux enregistrés	casque 2	transfert de fichiers 25-	vitesse max.,
(Favoris) 11	station 3	26	réinitialisation 16
options de la page	support à ventouse 3	transmetteur FM 35-36	vol d'oiseau, définition
Aller! 8	suppression	configuration 35	d'un itinéraire 14
par code postal 8	caractère 9	informations	vol d'oiseau,
par nom 9	favoris 11, 13	légales 52	itinéraire 13, 38
près d'un autre	fichiers 26	trésor 13	volume 7, 43
emplacement 14	itinéraire 13	types de fichier pris en	
sélections	liste des destinations	charge 25	W
récentes 10	récentes 10		WebUpdater 45
rechercher par nom 9	points d'intérêt		-
réinitialisation	personnalisés 47		Z
de la vitesse max. 16	toutes les données		zone de recherche 14
des données de	utilisateur 43		zoom 13
trajet 16			
rroteo mirri 11			

répertoire 19

Cette version française du manuel anglais de la série nüvi 700 (n° de référence Garmin 190-00859-00, révision D) est fournie pour plus de commodité. Si nécessaire, consultez la version la plus récente du manuel anglais pour obtenir une description plus détaillée du fonctionnement et de l'utilisation du nüvi.

Pour obtenir gratuitement les dernières mises à jour logicielles (à l'exclusion des données cartographiques) tout au long de la vie de vos produits Garmin, visitez le site Web de Garmin à l'adresse www.garmin.com.



© 2007 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Etats-Unis

Garmin (Europe) Ltd. Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Royaume-Uni

> Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taïwan

> > www.garmin.com

Numéro de référence 190-00859-30 Rév. A